



适用于 Yokogawa 系统、CENTUM VP 系统和 ProSafe 系统的 PR 背板

YOKOGAWA 
经过 Yokogawa 正式测试和认证



选型指南

System brand	System type	I/O card	I/O 类型	背板/订购编号	模块*	电缆类型***
Yokogawa	CENTUM VP	AAI141	16 x 模拟输入	7908-YoCen-A2B	8 x 9106xxB 或 8 x 9113xB	KS1-xx或同等规格
-	-	AAI841	8 x 模拟输入, 8 x 模拟输出	7908-YoCen-B2F	4 x 9106xxB 或 4 x 9113xB, 4 x 9107xB	KS1-xx或同等规格
-	-	ADV151	32 x 数字输入	7916-YoCen-C2H	16 x 9202xxB	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	ADV161	64 x 数字输入	2 x 7916- YoCen-C2H**	32 x 9202xxB	2 x AKB337-Mxxx 或同等规格
-	-	ADV551	32 x 数字输出	7916-YoCen-D2J	16 x 9203xxB	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	ADV561	64 x 数字输出	2 x 7916- YoCen-D2J**	32 x 9203xxB	2 x AKB337-Mxxx 或同等规格
Yokogawa	ProSafe-RS	SAI143	16 x 模拟输入	7908-YoPro-A2B	8 x 9106xxB 或 8 x 9113xB	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	SDV144	16 x 数字输入	7908-YoPro-D2H	8 x 9202xxB	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	SDV531	8 x 数字输出	7908-YoPro-E2I	8 x 9203xxA	AKB331-Mxxx或同等规格
-	-	SDV541	16 x 数字输出	7916-YoPro-F2I	16 x 9203xxA	AKB331-Mxxx或同等规格

!! 请一定不要在同一背板上混装 I.S. 本安和 non-I.S. 非本安模块

* x=产品型号子选项。

** 请注意: 必须使用两个背板, 为 I/O 卡一共提供 32 x DI 或 32 x DO。

*** xxx 是电缆的长度。